

MECHANISCH VENTILATIESYSTEEM

HANDLEIDING

In uw woning is een nieuw mechanisch ventilatiesysteem geplaatst. Het ventilatiesysteem zorgt voor een betere ventilatie in uw woning. Hierdoor ontstaat er een prettiger en gezonder binnenklimaat. De luchtkwaliteit is van invloed op uw gezondheid.

Lees en volg onderstaande instructie goed. Op deze manier functioneert het systeem het beste.



Mechanische ventilatie

Op de zolder van uw woning is een nieuwe mechanische ventilatie box geplaatst. Via de mechanische ventilatie box wordt vochtige lucht afgezogen.



Afzuigventielen

In de keuken, badkamer en het toilet zijn afzuigventielen gemonteerd. Deze zijn speciaal afgesteld voor deze ruimtes. Het is belangrijk dat u de roosters in dezelfde ruimte terugplaatst en de instellingen niet wijzigt.

Draai één keer per jaar het ventilatieventiel voorzichtig los en reinig deze met een mild schoonmaakmiddel.

Ventilatioorosters

De ventilatioorosters zitten in de gevelkozijnen en zorgen voor de toevoer van verse lucht. De ventilatioorosters hebben weinig onderhoud nodig. Voor een optimale werking en gezonde binnen luchtkwaliteit adviseren wij het volgende:



- Zorg dat de roosters open staan, plak deze roosters niet af of stop ze niet dicht. Het ventilatiooroster staat open wanneer de hendel omlaag staat. Links of rechts van het ventilatiooroster zit een stokje aan het rooster.
- Groen is open.
- Rood is dicht.
- Controleer de roosters regelmatig (ongeveer 1 keer per 2 maanden) op vervuiling.

Schoonmaken ventilatioorosters

Verwijder regelmatig het stof in de ventilatioorosters met een stofzuiger. Als het roosterpaneel erg vies is, kunt u het losmaken en van binnen schoonmaken met een sopje. Het gebruik van schuurmiddelen (zoals schuurpapier & schuursponsjes), hogedruktoestellen en agressieve reinigingsmiddelen (zoals oplosmiddelen of ammoniak) is niet toegestaan.



Bediening ventilator

-  Lage-stand (links onder)
-  Hoge-stand (links boven)
-  Hoogste-stand (links boven)
-  Automatische-stand (tweede links onder)
-  Timer (rechts)

Wanneer de sensor meer vocht of CO₂ meet, gaat de ventilator automatisch sneller draaien. Met de 'Timer' functie kunt u de ventilatieduur instellen door binnen één seconde meerdere keren op de knop te drukken. Elke keer dat u drukt, verlengt u de timer met een uur, tot maximaal 4 uur. Daarna gaat het systeem automatisch terug naar de CO₂-gestuurde stand.

CO₂ sensor

In de woonkamer en de hoofdslaapkamer is een intelligente sensor geïnstalleerd. Deze zorgt ervoor dat de mechanische ventilatie precies weet hoeveel hij moet ventileren.

